

Navodila za priklop mehkega zagona Solcon RVS-N

Priklop napajanja: **L1, L2, L3 + ozemljitev**

Priklop elektromotorja: **U, V, W + ozemljitev**

Priklop krmilja:

